

Maîtriser la pose des bandes armées pour des angles parfaits

Matériel indispensable

- Spatule à enduire (largeur 10 à 15 cm)
- Couteau à enduire large (20 à 30 cm) pour la finition
- Cisaille à métaux pour la découpe
- Niveau à bulle pour le contrôle de la verticalité

Préparation et découpe

- Couper la bande armée à une longueur inférieure de 1 cm à la hauteur de l'angle pour éviter tout contact avec le sol ou le plafond.
- Vérifier la verticalité de l'angle lors de la pose initiale.
- Ajuster la pression de la spatule si l'angle n'est pas parfaitement droit.

Étapes de pose

- Appliquer l'enduit de garnissage sur les deux faces de l'angle sur une épaisseur de 2 à 3 mm.
- Placer la bande armée, face métallique contre l'enduit.
- Presser fermement avec la spatule pour faire adhérer la bande.
- Maroufler impérativement du centre vers l'extérieur pour chasser l'air et éviter les bulles, cause principale de décollement.

Finition et points de vigilance

- Recouvrir totalement la partie métallique avec une couche d'enduit de lissage ; elle ne doit jamais rester apparente.
- Attendre le séchage complet de la première couche avant d'appliquer la passe de finition pour prévenir le retrait et les fissures.
- Réaliser un ponçage léger (grain 180 ou plus) après séchage complet.
- Veiller à ne pas marquer le carton de la plaque lors du ponçage.